



Bandabstandsmaß bei einem Bau-Richtmaß von:

- 1501 bis 1625 = 1060
- 1626 bis 1750 = 1185
- 1751 bis 1875 = 1310
- 1876 bis 2125 = 1435
- 2126 bis 2250 = 1560
- 2251 bis 2375 = 1685

Maßbeispiele für Normzargen	Breite (mm)					Höhe (mm)	
Bau-Richtmaß	625	750	875	1000	1125	2000	2125
Zargenfalzmaß	591	716	841	966	1091	1983	2108
gefälztes Türblatt	610	735	860	985	1110	1985	2110
stumpfes Türblatt	584	709	834	959	1084	1972	2097