

## Lagerung von pulverbeschichteten Stahlzargen

- Die Stahlzargen werden werkseitig mit Luftpolster- oder Stretchfolie verpackt. Diese Verpackungen dienen **ausschließlich** als **Transportschutz**. Eine längere Einlagerung im verpackten Zustand sollte nicht stattfinden.
- Pulverbeschichtete Stahlzargen im verpackten Zustand **niemals der Sonne oder hohen Temperaturen aussetzen**. (Einlagerung in Gebäude)
- Verpackung umgehend nach Erhalt entfernen.
- Pulverbeschichtete Stahlzargen **ausschließlich trocken lagern**.
- **Wasserstau und Hitze einwirkung** im verpackten Zustand **vermeiden**, da sonst Wasserflecken auf der pulverbeschichteten Oberfläche entstehen können.