

Pflege und Reinigung von pulverbeschichteten Obeflächen

- Die **Pflege** von Pulverbeschichtungen kann entweder mit **lauwarmem, klarem Wasser** oder unter Zugabe von **neutralen bis schwach alkalischen Reinigungsmittel** erfolgen.
Nach dem Reinigungsvorgang sollte mit klarem Wasser nachgespült werden.
- Um Verschmutzung **wie Fette, Öle, Ruß und Klebereste** auf pulverbeschichteten Oberflächen zu entfernen, dürfen **aromatisches Testbenzin oder Isopropylalkohol (IPA)** angewandt werden.
- Es ist dringend darauf zu achten, dass **keine anderen chemischen Reinigungsmittel** auf der Pulverbeschichtung zum Einsatz kommen.
- **Scheuermilch o.ä. sollte nicht verwendet werden**, da die Oberfläche angeraut und damit unansehnlich wird. Auch bei der Verwendung einer Hochdruckreinigung ist, in Bezug auf den **Oberflächenschutz**, Vorsicht geboten.